

## Betjeningsvejledning til igangsætning/køb af maskiner i vaskeriet.

### Vaskemaskiner



#### 1) Betalingspanel (køb af maskine)

- Indlæs vaskebrik i panel
- Vælg maskine, nr. 1, 2 og/eller 3
- Tryk godkend (eller annuller), maskinen er nu klar til brug
- Beløb trækkes på vaskebrik

#### 2) Vaskemaskiner

- Læg tøjet i vaskemaskinen
- Luk lågen
- Tilsæt vaske- og skyllemidler
- Vælg vaskeprogram
- Tryk start

#### OBS!

- Start af vaskemaskine skal fortages indenfor 10 min. efter godkendelse af køb

#### • Priser:

Vaskemaskiner kr. 19,00 inkl. vaske- og skyllemidler

## Betjeningsvejledning til igangsætning/køb af maskiner i vaskeriet.

### Tørretumbler

#### 1. Betalingspanel (køb af maskine)

- Indlæs vaskebrik i panel
- Vælg tørretumbler nr. 1 og/eller 2
- 1 tryk = 10 min., ønskes mere tid, 2 tryk = 20 min., 3 tryk = 30 min. (dog max. 6 perioder á gangen = 60 minutter)
- Tryk godkend (eller annuller), maskinen er nu klar til brug
- Beløb trækkes på vaskebrik

#### 2. Tørretumbler

- Læg tøjet i tørretumbleren
- Luk lågen
- Vælg tørreprogram (Der er kun lys i display når der er betalt)
- Tryk start

#### **OBS!**

- Start af tørretumbler skal fortages indenfor 5 minutter efter godkendelse af køb
- Ønskes der efterfølgende mere tørretid, indlæses vaskebrik på ny og ovenstående gentages.
- **Priser:**  
Tørretumbler kr. 4,00 pr. periode á 10 minutter

## Betjeningsvejledning til igangsætning/køb af maskiner i vaskeriet.

### Strygerulle

#### 1. Betalingspanel (køb af maskine)

Strygerullerne betjenes udenfor betalingssystemet (**gratis**), men tiden styres via timer (minut ur) påsat strygerullerne.

Dette af sikkerhedsmæssige årsager samt for at sikre at strygerullerne ikke står og køre unødigt.

#### 1. Strygerulle:

- Drej på timeren (minut ur) for ønsket tid
- Vælg ønsket temperatur

Strygerullen betjenes via fodpedal

- Priser:

Strygerulle kr. 0,00 pr. periode (**gratis**)

## Vejledning til overførsel af beløb til vasketag med kreditkort via internet

### Hvordan overføres beløb til vasketag:

1. Gå ind på SANIVA FACILITY A/S hjemmeside på: [www.saniva.dk](http://www.saniva.dk)
2. Vælg "Vasketur" (faneblad foroven eller link midt på forsiden)
3. Vælg vaskeri adresse – **GF Slotsdalen**
4. Vælg "login" i Brugermenuen
5. I Brugernummerfeltet tastes brugernummer, som er trykt på vasketag. I feltet "Password" tastes 1234 første gang. Herefter skal nyt personligt password vælges.
6. I Brugermenuen vælges "Overfør beløb"
7. Vælg beløb mellem kr. 100 og 1.000. Klik på feltet "Videre til betaling"
8. Vælg "Betalingskort" / Dankort / VISA Dankort / Mastercard / VISA / VISA Electron / JBC / Maestro
9. Indtast kortnummer )  
Indtast udløbsdato ) eks. Dankort  
Indtast kontrolcifre )  
Tryk på "Udfør betaling" )
10. Betaling godkendt. Klik på "Udskriv kvittering"
11. Tryk på "Luk side"
12. Beløbet overføres til dit vasketag første gang, det sættes i betalingspanelet i vaskeriet
13. Check din overførsel ved, at du i Brugermenu vælger "Mine overførsler"
14. Husk at "logge af" inden Brugermenuen forlades

## Vejledning til registrering/download af overførte beløb til vasketag

### Hvordan modtages overførte beløb til vasketag:

- Overførte beløb registreres /downloades til vasketag i betalingspanelet i vaskeriet
- Vasketag kan derefter benyttes i vaskeriet
- Overførte beløb / saldo, kan følges via nettet på: [www.saniva.dk](http://www.saniva.dk) under punktet "vasketur" – vælg vaskeriadresse. Under "brugermenu" vælg "Mine overførsler" eller "Mine Køb", foroven står "Kort saldo"

## Vejledning til at se glemte password til sin konto (vasketag)

### Følgende gøres:

1. I vaskeriet aktiveres vaskeblok på panelet
2. Vælg "MIN KONTO" – Ikon øverst i venstre hjørne af skærmen
3. Rubrik kommer frem hvor der står flg.;

Mdr. forbrug  
Kr.

Kort id:  
Lejligheds nr.:  
Beboer nr.:  
Kort/tag nr.:

Internet login:  
Brugernavn:  
**Password:**

4. **Password:** Her kan det password aflæses, som du har valgt

## Spørgsmål i brugen af vaskeriet

Ved spørgsmål i brugen af vaskeriet bedes De kontakte:

- Ejendomskontoret/vicevært og/eller grunderforeningens bestyrelse

## I tilfælde af nedbrud/fejl på maskiner

I tilfælde af nedbrud/fejl på maskiner bedes følgende gøres:

- Fejlmelding bedes ske via betalingssystemet (Fejlmelding ikon øverst til venstre på skærmen) eller til ejendomskontoret/vicevært

## Ved bortkommen vaskebrik

Ved bortkommet vasketag!

- Ny Vaskebrik bestilles via nettet på: [www.saniva.dk](http://www.saniva.dk) under punktet "vasketur" – vælg vaskeriadresse. Under "brugermenu" vælg da rubrikken "Bestil kort/tag". Følg venligst vejledningen.

## Regler for brug af vaskeriet

### VI GØR OPMÆRKSOM PÅ:

- ALT VASK OG TØRRING FOREGÅR PÅ EGET ANSVAR
- DET ER FORBUDT AT FARVE TØJ OG BENYTTE KLORIN M.V. I VASKERIETS MASKINER

## Åbningstider

### Vaskeriet har følgende åbningstider:

- Vaskeriet har døgnåbent

## Priser

### Priser:

- Vask kr. 19,00 inkl. vaske- og skyllemidler
- Tørretumbler kr. 4,00 pr. periode á 10 minutter