

# Sørg for en god adgangsvej og standplads til beholderne

Skraldemanden henter dine beholdere op til 20 meter inde på grunden og kører dem tilbage igen, når han har tømt dem. Du skal sørge for, at han nemt kan håndtere og køre med beholderne.

## De vigtigste krav til adgangsvej og standplads

Adgangsvejen er vejen fra skel og hen til dine beholdere.

Standpladsen er det sted, hvor dine beholdere står.

- Underlaget skal være fast, jævnt og plant (fx fliser, asfalt eller beton). Dette betyder, at der ikke må være fx græs, grus og perlesten, da blødt og løst underlag ikke accepteres.
- Der må ikke være trapper, trin eller væsentlige stigninger/fald.
- Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred, og der må højst være 20 meter fra skel hen til den bageste beholder set fra vejen.
- Buske og træer skal beskæres, så der er en frihøjde på 2,20 meter på adgangsvejen og standpladsen.
- Der må højst være én låge, port eller bom på adgangsvejen. Den skal kunne stå åben af sig selv.
- Sørg for, at der er fri adgang til beholderne, og at hele adgangsvejen er oplyst.
- Husk at rydde sne og glatførebekæmpe om vinteren.



Højst 20 meter fra skel



Lever din adgangsvej ikke op til kravene? Så kan du vælge at køre dine beholdere frem til skel på tømmedagen.

Tilmeld dig beskedservice på kommunens hjemmeside, og få en sms dagen inden tømning.